

**HANDHAVANDE INSTRUKTION FÖR CENTRALAPPARAT IAC-4304 SAMT IAC-4504 (RB 45 med uppringare)**

Er centralapparat med denna beteckning (IAC-4304) & (IAC-4504) har 4 st sektioner, märkta med nummer 1 t.o.m. 4. Varje sektion har sin egen lampa. Dessutom har vi en femte indikering som sitter ovanför nyckelomkopplaren. Denna med beteckningen Nät/Ack. Vilket betyder Nät = 230 volt Ack = Ackumulator/batteri.

Ta nu del av den instruktion som står på centralapparaten. För att aktivera larmanläggningen krävs två olika handgrepp.

- 1: Vrid huvudomkopplaren i läge till, där den normalt alltid ska stå. Nu tänds samtliga lampor, och indikerar status på anläggningen. Indikering enl. förklaring på centralapparaten.
- 2: Steg två vid aktiveringen är att ställa om förbikopplaren till larmläge, förbikopplaren kan vara ett lås, kodförbikopplare eller nyckelomkopplare.
- 3: Nu inträder aktiveringstiden. Så länge lamporna på centralen lyser, den s.k. aktiveringstiden ( ca 30 sek) kan inte larmet utlösas.
- 4: Om larmanläggningen aktiveras med någon sektion som inte är intakt, kommer siren/erna att ge tre korta varningssignaler. Kontrollera då på centralapparaten vilken sektion som lyser rött, ev. larmad dörr eller fönster kanske är öppen. När ni nu aktiverar larmet igen kommer sirenen att vara tyst om allt är OK!
- 5: Vid larm ljuder sirenen i fem minuter, utlöses larmet och låsförbikopplaren är ställt i olarmat läge, ljuder sirenen bara i 30 sekunder. Återkommer larmorsaken startar larmet på nytt igen.
- 6: I centralapparaten finns en batteri s.k. ackumulator, den har en livslängd på 3 år. Därefter bör den bytas ut för att bibehålla reservdrifttiden.
- 7: SPECIAL: Finns indikeringsenhet monterad s.k. IE-1 har lampan följande sken-funktion vid aktiverat larm. Rött fast sken = allt OK. Långsam blink = sektion frånslagen. Snabb blink = fel på sektion, ej intakt strömförsörjning, trasig säkring (eller felaktig telelinje endast IAC-4304).
- 8: Bortkoppling av sektion (2-4) kan ske om man så behöver. För att koppla bort en sektion måste följande manöver ske:  
Ställ huvudomkopplaren i frånläge. Tryck sedan in önskad knapp vid den eller de sektioner som ska bortkopplas, håll knappen intryckt och vrid huvudomkopplaren i till-läge, nu kommer sektionslampan att lysa gult hela tiden och denna sektion är nu bortkopplad, tills man vrider huvudomkopplaren ifrån-läge, när sedan huvudomkopplaren åter vrids till till-läge återinkopplas sektionen åter.
- 9: Vid ankomst, då larmet varit inkopplat och utlösts tidigare, kommer sirenen att under några sekunder tuta till med repetition var femte minut för att tala om, att larm har varit utlöst. Efter sirenens påkallande kommer centralapparatens inbyggda summer att ljuda tills återställning sker med hjälp av huvudomkopplaren i centralen eller förbikopplaren. Var alltid noga med att anteckna dag samt sektion, som utlöst, i kontrolljournalen.
- 10: Försvinner strömmen (230 v ) till er anläggning, inkopplas det batteri som finns i anläggningen och försörjer larmet med ström i minst 24 timmar (förutsatt att batteriet är bra). Efter två timmars spänningsbortfall överförs en felkod till larmmottagaren, denna felkod kommer att upprepas efter två timmar om larmorsaken kvarstår. Denna kod överförs om t ex en säkring går sönder eller om batteriet är dåligt, detta tillika om larmanläggningen aktiveras med felaktig, samt om larmet inte har återställts efter två timmar. Vid längre strömavbrott fungerar anläggningen igen.
- 11: Tillså så att centralskåpet alltid är låst. Det är av största vikt att anläggningen får sin regelbundna service, samt att de elementära regler som finns efterföljs.
- 12: När larmet utlöses, överföres detta via den telefonledning som inkopplats till centralenheten till larmmottagare, vilken kan vara egen mottagare Minicall eller vaktbolag.

**PROVA ANLÄGGNINGEN MINST EN GÅNG I KVARTALET. FÖLJ INSTRUKTIONEN VID PROV.**

Glöm ej att underrätta vaktbolaget innan provet!

Vid eventuellt fel, ring Star Alarm AB. Vid jour se jouretiketten på centralapparaten.