

8.3 Köpa tid vid automatisk tillkoppling

Genom att köpa tid kan en automatisk tillkoppling skjutas upp. Tillkoppling skjuts upp för det område som manöverpanelen tillhör, vid masterpanel se 8.4 nedan. Uppskjuten tid gäller endast det närmaste dygnet, efter detta återgår systemet till normal tillkopplingstid. Behörighet 0 eller 1 krävs för att kunna köpa tid. Tid kan köpas på två olika sätt:

- Om förvarning har startat kan 30 minuter köpas genom att trycka personlig kod samt **Från**.
- När som helst kan 1-24 timmar köpas enligt nedan:

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[KOD] # 9 9	Tryck personlig kod, [#] samt [9][9].
2	Till om 00 Tim. Avsluta med #	x x #	Ange om hur många timmar den automatiska tillkopplingen skall ske, 01-24 timmar. Bekräfta och avsluta med [#]. Ett långt pip bekräftar programmeringen.

OBS! Automatisk tillkoppling skjuts upp med angivet antal timmar från den tid ändring görs. Det vill säga om 4 timmar köps 15:00 sker tillkoppling 19:00 oavsett vad ursprunglig tillkopplingstid är. Exempel:

- Tiden för automatisk tillkoppling är 18:00.
16:00 köps 03 timmar vilket gör att systemet tillkopplas 19:00.
- Tiden för automatisk tillkoppling är 18:00.
16:00 köps 01 timmar vilket gör att systemet tillkopplas 17:00, alltså en timma före normal tid.
- Det finns ingen tid för automatisk tillkoppling programmerad.
16:00 köps 04 timmar vilket gör att systemet tillkopplas 20:00. Trots att det inte finns någon tid för automatisk tillkoppling programmerad tillkopplas larmet efter 4 timmar.

8.4 Köpa tid med masterpanel

Vid köp av tid med masterpanel skall detta göras för respektive område. Ange personlig kod och stega med [#][#] mellan områdena. Tryck [#][9][9] då önskat område visas, ange sedan antal timmar och avsluta med [#], se nedan.

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[KOD] # #	Tryck personlig kod, samt [#][#].
2	Omr. x Omr. x	# 9 9	Display visar nu det första området som koden är behörig till. Tryck [#][9][9] för att köpa tid för detta område eller stega till nästa område med [#][#].
3	Till om 00 Tim. Avsluta med #	x x #	Ange om hur många timmar den automatiska tillkopplingen skall ske, 01-24 timmar. Bekräfta och avsluta med [#]. Ett långt pip bekräftar programmeringen.
4	Klar att larma Omr. x	# #	Display visar status för första området. Stega till nästa område med [#][#] eller vänta tills display återgår till att visa samtliga områden.



Tid kan köpas från masterpanel direkt med kod [#][9][9]. Undvik detta då samtliga områden som koden är behörig till påverkas, detta kan medföra oönskad autotillkoppling.

8.0 Automatisk till-/frånkoppling

Automatisk till-/frånkoppling kan ställas individuellt för samtliga veckodagar.

8.1 Ställa tid för automatisk tillkoppling

OBS! Då tid för automatisk tillkoppling ställs annulleras samtliga tidsköp (8.3, 8.4)

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[MASTERKOD] # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
2	1 Prog. Autotill	1	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [1] för programmering av automatisk tillkoppling.
3	Tryck Avdeln.nr	x	Ange för vilket område (1-8) som tiden för tillkoppling skall gälla. Punkt 3 visas endast om masterpanel används.
4	SONDAG -00:00	x x x x #	Ange Söndagens tillkopplingstid i 24-timmarsformat, exempelvis 18:30. Tryck sedan [#] för att stega till Måndag.
5	MANDAG -00:00	x x x x #	Ange Måndagens tillkopplingstid i 24-timmarsformat, exempelvis 18:30. Tryck sedan [#] för att stega till Tisdag. Upprepa proceduren för samtliga veckodagar. Om 00:00 anges sker ingen automatisk tillkoppling den veckodagen.

8.2 Ställa tid för automatisk frånkoppling

	INDIKERING	TRYCK	KOMMENTAR
1	Klar att larma Omr. 1	[MASTERKOD] # 0	Tryck masterkod, [#] samt [0].
2	4 Auto Av	4	Displayen växlar mellan de olika valen. Tryck [4] för programmering av automatisk frånkoppling.
3	Tryck Avdeln.nr	x	Ange för vilket område (1-8) som tiden för frånkoppling skall gälla. Punkt 3 visas endast om masterpanel används.
4	SONDAG -00:00	x x x x #	Ange Söndagens frånkopplingstid i 24-timmarsformat, exempelvis 18:30. Tryck sedan [#] för att stega till Måndag.
5	MANDAG -00:00	x x x x #	Ange Måndagens frånkopplingstid i 24-timmarsformat, exempelvis 18:30. Tryck sedan [#] för att stega till Tisdag. Upprepa proceduren för samtliga veckodagar. Om 00:00 anges sker ingen automatisk frånkoppling den veckodagen.