



## MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 1500 Star Alarm AB

### Anläggningsansvariga personer:

#### 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm AB )

Namn:

Tel. arbete: /

Tel. bostad: /

Tel. mobil: /

#### 2:e ansvarig

Namn:

Tel. arbete: /

Tel. bostad: /

Tel. mobil: /

Star Alarm under kontorstid:

Tel: 08-722 80 40

För jour: ring 0746-447860

**ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB**

Ert anläggningsnummer är:

-----

Uppstår det problem med anläggningen, kontakta alltid först 1:e ansvarige person, om denne ej nås, ring 2:e ansvarig.

**Star Alarm kan endast lämna information till de personer, som av er är anmälda som larmsansvariga! Detta av sekretesskäl!**

Tillse så att Star Alarm har rätt uppgifter om ansvariga personer, anmäl alltid (skriftligen) förändringar, för att ni inte ska få problem, ändra också namn samt telefonnummer i detta dokument.

Sid. 3	Allmän information, tillslag av larm m.m.
4	Frånslag, felindikering
5	Förbikoppling, larmminne
6	1:e och 2:e ansvarig möjligheter till programmering
7	Sektionsförteckning
8	Konfidentiell handling, förvaras i säkerhetsskåp!



## Allmän information

All användarinformation om larmanläggningen samt dess status kan avläsas på Manöverenheten (knappsatsen) med modellbeteckningen MÖE-1500.

De 6 sektionslamporna visar status och eventuella larm.

De 6 funktionslamporna samt olika summertoner hjälper den behörige handhavaren vid användandet av systemet.

Den 12 siffriga knappsatsen (0-9\*#) används för att slå in koder och andra kommandon.

De tre nedersta knapparna märkta (F-A-P) är normalt inte programmerade, de kan programmeras för tilläggstjänster, t.ex. hotlarm m.m. Detta beställes separat hos Star Alarm AB.

## **Kodbyten!**

Steg 1 Tryck \* 5 Masterkod  
Lampan för minne, förbikoppling och fel börjar blinka

Sektionslamporna indikerar följande:

Släckt sektionslampa på t.ex. 3 indikerar att ingen kod är programmerad på plats 3

Fast sken från sektionslampa indikerar att kod platsen är programmerad

Blinkande sken på sektionslampa indikerar att denna kod plats ändras just nu.

Steg 2 Slå in siffran för den kod du vill programmera, för kod plats 2 tryck 2  
Sektionslampa 2 börjar nu blinka.

Steg 3 Tryck in den 4-siffriga nya koden, nu ljuder summern med tre korta toner  
Och sektionslampan lyser fast.

Steg 4 Tryck # när du är klar.

## **Masterkod!**

Denna kod har bara 1:e resp. 2:e ansvarig tillgång till, den lämnas ej ut!

## **Handhavarkod/er**

Handhavarkod/er används av systemets nyttjare, och med dessa/denna kod slås larmet till resp. från.

## **Så här går du till väga när du ska aktivera larmet!**

Kontrollera att den gröna lysdioden DRIFTKLAR lyser.

Slå till larmet genom att slå in din kod.

Nu tänds den röda lampan "TILL".

Gå nu raka vägen ut.

Slår du in fel kod, börjar du om med att först slå in #.

Du har nu   sekunder på dig att gå ut via den anvisade In/Ut-gångsdörren.

Lamporna "DRIFTKLAR" (grön) och "TILL" (röd) släcks så fort de aviserade sekunderna gått och larmet är aktiverat.



OBS! Om den GRÖNA lysdioden DRIFTKLAR inte lyser när koden slås in, ljuder summern med LÅNG ton, för att indikera att larmet inte går att aktivera. Kontrollera samtliga larmade punkter samt tillse så att ingen vistas i lokalerna samt att alla fönster samt dörrar är stängda!  
**SÅ HÄR GÅR DU TILLVÄGA NÄR DU SKA AV-AKTIVERA (SLÅ IFRÅN) LARMET!**

Summern börjar normalt att ljuda när du inträder via entrén.

(Kan vara annorlunda, beroende på systemets uppbyggnad!)

Du har nu   sekunder på dig att slå ifrån larmet vid manöverenheten!

Slå in din kod. Slår du in fel kod, börjar du om med att först slå in # före din kod! Missar du detta utlöses larmet, och väktare/polis rycker ut. Larmtiden är normalt 5 minuter.

### **Om detta inträffar följ de instruktioner du erhållit av 1:e ansvarig!**

Utlöst larm raderas med #, innan larmet återigen kan aktiveras. Men först måste du förstas slå ifrån larmet.

### **FEL lampan.**

Om FEL-lampan lyser kontrollera felet genom att slå in \* + 2.

Fellampan börjar att blinka, och någon/några av sektionslamporna tänds. LAMPA 1-6 indikerar feltyp enligt nedan:

Lampa 1 lyser = Låg batterispänning i larmsystemet, kan bero på eventuellt strömavbrott/säkringsfel för batteri.

Lampa 2 lyser = Nätavbrott (220) Om avbrottet fortsätter kommer spänningen att sjunka och via summer i manöverenheten. Varningssignal kommer att ljuda.

Lampa 3 lyser = Trasig säkring.

Lampa 4 lyser = Kommunikationsfel med larmcentralen, om systemet inte får kontakt med Larmcentralen tänds FEL-lampan. **Troligt fel på telelinjen.** Släckes med #.

Lampa 5 lyser = Fel på brandlarmssektionen.

Lampa 6 lyser = Larmsystemet har förlorat tid och datum samt systeminformation som Vidarebefordrar larmet. Orsak: mycket kraftigt åsknedslag eller ett totalt strömlöst system, i mer än 24 timmar.



## **Bortkoppling av sektion/er**

Om någon sektion är förbikopplad indikeras detta med orange lampa märkt förbikopplad.

Bortkopplad sektion kan inte utlösa larm.

Sektionsbortkoppling används te x. när någon sektion är felaktig, och när detta inte kan åtgärdas på en gång.

Sektionsbortkoppling kan användas till att tillfälligt koppla bort en hel som inte kan vara larmad, te x. p.g.a. att trasig innerdörr ej går att stänga.

### **För att bortkoppla en eller flera sektioner gör du följande:**

Slå in följande: \*, 1, DIN KOD, sektion/erna, 01-16 och därefter #.

Lamporna för respektive sektion som förbikopplas tänds upp, och släcks när du bekräftar valet av förbikopplande sektioner med #.

### **En brandlarmssektion går aldrig att bortkoppla!**

När du sedan slår ifrån larmet raderas bortkopplingen, du måste då göra om proceduren igen för att bevara bortkopplingen!

## **Larmminnes-lampan**

Om ett larm har varit utlöst under tiden centralapparaten varit aktiverad, kommer den utlösta sektionen/sektionerna att lysa. Slå in # för att släcka lamporna och återgå till driftklar.

### **OBS! Glöm ej att anteckna utlösta larm samt vilken sektion samt dag.**

Du kan åter avläsa minnet genom att slå \* 3

Minneslampan samt sektionlampan/lamporna börjar att blinka för de utlösta sektionerna. Önskar du se tidigare utlösta larm gör du på följande sätt.

Efter \*3 slår du valfri siffra, då visas näst sista larmhändelsen, önskar du se ännu en tidigare larmhändelse slår du valfri siffra igen, slår du ännu en gång en valfri siffra börjar du om med den senaste larmhändelsen.

Varje gång du slår in en valbar siffra kommer summern att ljuda med 1, 2 eller 3 signaler för att indikera vilken minnesplats som indikeras.



## Programmeringsmöjligheter för 1:e resp. 2:e ansvariga.

Följande möjligheter ges.

Slå \*, 6, masterkod, och en siffra enligt nedan beroende på vad du vill programmera.

1 = Ställa klockan, slå in hh.mm. Glöm ej att ändra sommar/vintertid!

2 = Automatiskt tillslagstid, slå in hh.mm.

3 = Används ej!

4 = Snabbtillslagskod (\*0) möjligt /ej möjligt.

5 = Automatiskt tillslag möjligt / ej möjligt.

8 = Sirentest

0 = Gångtest, sirenen ljuder 2 sek. varje gång en detektor går i larmläge.

När du slagit in din frekvens erhåller du: (varannan gång till/från)

Funktionen till = **flera korta pip.**

Funktionen från = **en lång signal.**

Avsluta sedan med att slå #.

Vid automatiskt tillslag ljuder summern i manöverpanelen i en minut innan aktivering sker. Tillslag sker samma tid 7 dagar i veckan. Om funktionen är vald som möjlig (enl ovan).

**Snabbtillslag kan användas av personer som bara får slå till larmet.**

Om du har programmerat denna funktion enligt ovan så är det bara för handhavaren att slå in \*0, larmet aktiveras som vanligt.

## SEKTIONSFÖRTECKNING

SEKTIONER:

1 = SABOTAGESEKTION = MANIPULATIONSSKYDD FÖR ANLÄGGNINGEN (24h)

2 = \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

3 = \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

4 = \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

5 = \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

6 = \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



**KONFIDENTIELL HANDLING, FÖRVARAS AV 1:E ANSVARIG I KASSASKÅP!**

**KODFÖRTECKNING**

**Denna sida ifylles av montören!**

Tel: Star Alarm AB 08-722 80 40

JOUR 0746-447860

Anläggningsnummer:

Larmcentral:

Huvudkod till larmcentral:

Tel. Larmcentralen:

Masterkod:

Anläggningen är ansluten till telefonnummer: /

Handhavarkod 2:

Handhavarkod 3:

Handhavarkod 4:

Handhavarkod 5:

Handhavarkod 6: VÄKTARKOD

Standard är 1 st masterkod 2 st handhavarkoder, samt 1 st väktarkod övrigt är option, och beställes hos Star Alarm AB.

Har du önskemål om ändringar/tillägg, kontakta då oss så får vi lämna ett förslag till utformning, detta när larmsystemets komplexibilitet är stor!

**Tillse så att Star Alarm har uppgift om rätt larmansvariga, annars kan det bli problem om ni önskar upplysningar. Inga uppgifter lämnas om anläggningen till andra än de ansvariga p.g.a. sekretesslagen.**